



External wiring  
Externe verdrahtung  
Cablage externe  
Externe bekabeling




06 31 162 - Isolator switch  
Reparaturschalter  
L'interrupteur de proximité  
Werkschakelaar

Internal wiring  
Interne verdrahtung  
Cablage interne  
Interne bekabeling



30 03 170 - Thermostat and junction box  
Thermostat und anslußkasten  
Thermostat avec boîtier de connection  
Thermostaat en aansluitkast

**X** - Do not use / connect !!!  
nicht zu benutzen / Nicht verwenden !!!  
Ne pas utiliser / connecter !!!  
Niet gebruiken / aansluiten !!!



31 94 039 - Ecofan W142  
P=0,535kW  
I=2,5A

- black  
schwarz  
noir  
zwart
- brown  
braun  
brun  
bruin
- yellow  
gelb  
jaune  
geel
- blue  
blau  
bleu  
blauw
- yellow-green  
gelb-grün  
jaune-verte  
geel-groen

50 65 011 - Ecofan W142  
complete with thermostat and junction box  
komplett mot thermostat und Anslußbox  
complet avec thermostat et sectionneur  
compleet met thermostaat en aansluitkast