

MARK BENDER

0663000 (TB00 15)



Operating instructions

Mark hydraulic pipe bending machines

ASSEMBLING

I.a. 1 1/4", 2" and 3" machines. Place the bending frame with its supports on the floor and slip the ring over the front of the pump cylinder. Place the U-bracket through the holes in the ring block of the bending frame. The pump cylinder and pipe bending frame are now fixed in the correct position.

I.b. 4" machine.

- Place the base beam on the floor.
- Place the lower wing on the base beam.
- Place the bending-pump on the base beam, hook the lower wing into the pump and secure the pump at the rear with two M10 bolts.
- Place the corner-supports and where applicable the bending-former that you will be using, on the lower wing.
- Place the upper wing on the cornersupports and hook into the pump
- Insert the fixing-pins through the wings and the corner-supports.

2. Mount a bending former according to the diameter of the pipe to be bent, on the ram top. The corner supports must be placed between, or on the bending frame. They are fastened by means of the fixing-pins. The holes in the frame allow the corner supports to be adjusted to the desired outside diameters. These holes are marked accordingly. Ensure that the fixing pins for corner supports are properly fitted through both wings or through the bending frame to prevent damage.

BENDING

1. The filling cap is pierced for air release. Whenever the bending machine is transported this filling cap must be tightly closed, but released a little when in use.

2. Before bending, the pipe should be slightly greased. The pipe is then slipped between the corner supports and bending former. The relief spindle must be locked tightly. By moving the handle up and down the pump is put into operation. The ram moves out and the pipe is bent. The bending operation should be continued until the desired curve is reached but not further than the bending former curve. It should be remembered that the pipe will spring back a little according to the quality of the pipe. This must be established by experience.

3. As soon as the pipe has reached its required shape, loosen the relief spindle and the ram withdraws automatically. Disconnect one of the corner supports and the pipe can be removed. The models equipped with an open frame have the advantage that the bent tube can be removed easier, especially long pieces of tubes with several bends, thus saving a lot of time.

4. If a bend has been bent too far this can be corrected by means of the straightener. The ram must be reserved and the tube turned over against the corner supports. The straightener is placed on the ram top and the bend can now be pushed back to its desired shape. On the 1 1/4" bending

machine a bend of 90o cannot normally be corrected. This also applies to the 3" machine for 2 1/2" and 3", for the 4" machine for 3" and 4" pipes.

5. For 3" and 4" model only. When bending 2 1/2", 3" and 4" pipes an extension piston should be applied to the ram when the tube has been bent past 75o. The stroke of ram is not enough to bent a 90° bend in one time.

6. Electro-hydraulic pipe bending machine 1 1/4", 2", 3", 4".

The electro-hydraulic pipe bending machines are equipped with a single phase 115V, 230V, AC or 400V 3 phase motor. The motor has a special safety switch. Once the motor is running the movement or the ram is controlled by means of a relief spindle which can be either opened or closed. The motor does not have to be switched off. The machine also features a pressure safety valve. This is factory set so that heavy wall pipe (steampipe) can be bent without any problem. The pressure safety valve is situated in the pumphouse and can only be set by means of a manometer.

BENDING OF HAIRPIN SHAPES OF 180°

For this, additional accessories are required which can be delivered on request.

ASSEMBLING

I. See under assembling bending machine.

2. The bending former (180°) according to the size of the pipe to be bent, placed on the ram. Next, the plates (spare frames) with 3 rolls (diabolos) are adjusted between or on the frame. The fixing-pins for corner supports must be put in the holes 1 1/4" through the center lock; the removable diabolo must be removed and the pipe to be bent run through. The pipe must now touch the center diabolo with one side and the 180° bending form with the other side. Bending can now be started.

BENDING

I. See under bending.

2. If the bending is more than 90°, the ram must be reserved, by releasing the relief spindle. Adjust the removable diabolos and bent up to 180o. To remove the bent pipe, see Bending.

MAINTENANCE

The bender is delivered with a filled oil container. However, the oil level must be checked regularly as otherwise the stroke or the ram will become too short. Oil must always be level with the bottom of the filling cap. If oil needs to be added, use only hydraulic oil.

CAUTION

- I. Ensure that corner supports are always adjusted symmetrically in the holes, according to the size of the pipe to be bent. If not placed properly, the ram instead of the pipe may be bent and the machine badly damaged.
2. Also take care that fixing-pins for corner supports are properly fitted through the holes in the upper and under wing of the bending frame, and all the way through on the open bending frame
3. The ram must be moved out beyond the groove mark.

FAULTS WHICH MAY OCCUR AND HOW THEY CAN BE CORRECTED

FAULT	POSSIBLE CAUSE	HOW TO CORRECT
1.The ram 33 will not move out far enough.	a.The filling cap 37 is not loosened sufficiently. b.The oil container is not filled sufficiently. c.Air vent in filling cap 37 is blocked	a.Release filling cap 37 about 1 or 1 1/2 turns. When removing the machine take care that filling cap is closed tightly. b.Refill oil container until oil is level with bottom of filling cap. The ram should not be pumped out beyond the groove mark on the ram. c.Clean air vent hole.
2.The ram 33 will not move out at all.	a.The relief spindle 7 is not tightened enough. b. Ball 32 does not lock when pressing; possibly dirt on ball cone. c. Filter 42 hand/or oil supply channel is clogged.	a.Tighten the relief spindle. b1. Clean ball cone under ball 32. Eventually knock ball one cone for tighter fit. b2. Please contact supplier. c. Remove lock pin 34. Clean filter and oil supply channel.
3.The ram 33 gives only little or no pressure at all.	a. Relief spindle is not tightened. b. Because of dirt between cone and ball 32 of the relief spindle 7, oil is leaking back to the oil container. c. Ball 32 does not lock because of dirty cone. d. Packing under safety screw for pull spring 27 is leaking. e. Packing 40 is leaking. f. Press packing 46 is leaking.	a.Tighten the relief spindle. b. Detach relief spindle 7, ring nut 6, pack king 9 and bottom rings 10. Clean cone for ball 32. See 2b1, (If necessary contact supplier). c. Detach safety screw for pull spring 27 and pull out the ram about 2 cm (1"). See 2b1. d.Tighten this screw and if necessary replace joint ring 28. e. Replace packing. Take care that it is properly locked. For detaching ram see 3c. f. Replace packing.
4.The pump handle 16 will not come up again.	a. Press spring 30 is damaged.	a.Replace press spring.

5.The ram 33 will not reserve when relief spindle is loosened.	<p>a. Pull spring 29 is damaged.</p> <p>b. Ram 33 is bent. This can only happen because of unsymmetrically placed corner supports.</p>	<p>a. Replace pull spring. Please contact supplier.</p> <p>b. Please contact supplier.</p>
6. Oil leaks from press ram 20.	<p>a. Scraper packing 46 is leaking.</p>	<p>a. Replace scraper packing. If necessary also replace packing 25.</p>

Gebrauchsanleitung für

Mark hydraulische Rohrbiegemaschinen

MONTAGE

Ia. 1 1/4", 2"- und 3"-Maschinen Das Biegegestell wird mit Stützen auf den Boden aufgestellt und um den Pumpenzylinder geschoben. Anschließend wird der U-förmige Stift durch die Löcher gesteckt. Das Biegegestell ist jetzt in der korrekten Position und ist unbeweglich befestigt.

Ib. 4"-Maschinen

- Den U-Balken auf den Boden legen.
- Den unteren Rahmen auf den U-Balken stellen.
- Die 4"-Pumpe auf den U-Balken stellen und den unteren Rahmen an der Pumpe befestigen.
- Jetzt mit Hilfe der beiden mitgelieferten M-10-Bolzen den U-Balken am Pumpengehäuse befestigen.
- Die Gegenhalter auf den unteren Rahmen stellen.
- Den oberen Rahmen auf die Gegenhalter stellen und diese an die Pumpe befestigen.

2. Die für das zu biegende Rohr passende Biegeform wird auf den Kolben gestellt. Die Gegenhalter werden mit Hilfe von Stahlstiften im Biegestell in jenen Löchern befestigt, die mit dem Rohrmaß übereinstimmen. Jetzt kann der Biegevorgang beginnen. (Es ist dafür zu sorgen, daß die Stahlstifte gut durch die Unterplatte hindurch gesteckt werden.) Werden Andere als Gasrohre gebogen, so ist im allgemeinen ein größerer Abstand zwischen den Gegenhaltern zu wählen.

DAS BIEGEN

1. Die durchbohrte Füllkappe dient auch der Entlüftung. Diese Kappe wird nur beim Transport der Biegemaschine geschlossen; während des Betriebes hat die Kappe immer leicht gelockert zu sein.

2. Das zu biegenden Rohr ist - vor allem bei den größeren Maßen - leicht einzufetten. Anschließend das Rohr zwischen die Gegenhalter und die Biegeform hindurchschieben. Die Entlastungsspindel anziehen. Anschließend durch Auf- und Abbewegen des Hebels oder durch Einschalten des Motors die Pressenpumpe in Betrieb setzen, so daß die Kolben nach vorne bewegt und das Rohr gebogen wird. Mit dem Biegen kann man fortfahren, bis der gewünschte Winkel erreicht ist; man darf jedoch nicht weiter als die Rundung der Biegeform gehen. Es ist zu berücksichtigen, daß das Rohr leicht zurückfedert. Die Intensität des Zurückfederns hängt vom jeweiligen Rohr ab und ist folglich durch Erfahrung festzustellen. Die Biegeform kann sich verklemmen, weil die Biegeform ein Gußteil ist, bitte nicht auf die Biegeform mit einem Hammer schlagen, da diese sonst zerbricht.

3. Sobald das Rohr die richtige Form erreicht hat, wird die Entlastungsspindel gelockert, so daß der Kolben automatisch zurückläuft. Einer der Gegenhalter wird gelockert, und das Rohr kann wieder entfernt werden. Bei den Modellen mit offenem Biegegestell läßt sich das gebogene Rohr bequemer entfernen; insbesondere bei längerem Werkstücken und wenn sich mehrere Kurventeile im Rohr befinden, wird dies eine erhebliche Zeiteinsparung bedeuten. Außerdem kann während des Biegens der Winkel mühelos gemessen werden. 4. Eine zu weit durchgebogene Kurve kann mit Hilfe der Streckform zurückgebogen werden. Nachdem der Kolben zurückgelaufen ist, wird das Rohr umgekehrt an die Biegeformen angelegt. Die auf den Kolben

aufgestellte Streckform kann die Kurve jetzt so weit zurückziehen, wie notwendig ist. Auf dem 1 1/4"-Bieger kann eine Kurve vom 90° nicht ohne Sondervorrichtungen zurückgebogen werden. Dies gilt auch bei der 3"-Biegemaschine für die Rohre 2 1/2" und 3" sowie bei der 4"-Biegemaschine für die Rohre 3" und 4". 5a. Modell 3" Beim Biegen der 2 1/2"- und 3"-Rohre ist der Kolben um eine Verlängerung zu erweitern, nachdem zunächst das Rohr teilweise gebogen wurde; anschließend soll der Kolben etwas zurücklaufen. Ohne Verlängerung wird der Kolben bis an die Markierung vorbei ausgepumpt. (Siehe "Warnungen").

5b. Modell 4" Für das Biegen von 4"-Rohren siehe 5a.

6. Elektrohydraulische Rohrbiegemaschine 1 1/4", 2", 3" und 4" Elektrohydraulische Biegemaschinen werden mit einem 220V-, Einphasen-Wechselstrom oder 380V-Dreiphasen-Drehstrom geliefert. Auf Wunsch können andere Motoren geliefert werden. Der Motor wird von einem Motorschutzschalter gesichert. Der Motor wird eingeschaltet und anschließend wird den Hin- und Rücklauf des Kolbens durch Umstellen der Entlastungsspinde in AUF oder ZU geregelt. Der Motor braucht also nicht ausgeschaltet werden. Die Maschine ist mit einem Überdruckventil ausgestattet. Wird der Druck aus irgend einem Grund zu hoch, so fällt automatisch der Überdruck. Dieses Überdruckventil ist werkseitig so eingestellt worden, daß sogar das schwerste Rohr ohne Probleme gebogen werden kann. Das Überdruckventil befindet sich im Pumpengehäuse und kann nur mit Hilfe eines Druckmessers eingestellt werden

BIEGEN VON S KURVEN

Zum Biegen von S Kurven werden Sonderwerkzeuge benötigt, die separat geliefert werden können.

MONTAGE

1. Siehe Montage der Biegemaschine.
2. Die dem zu biegenden Rohr entsprechende Biegeform (180°) wird auf den Kolben aufgestellt. Statt der normalen Gegenhalter werden jetzt die mit 3 Rollen ausgeführten Platten in den Biegegestell befestigt. Die Stahlstife werden durch das mittlere Rohr und die mittlere Rolle hindurch geschoben. Die lockeren Rollen werden entfernt und das zu biegende Rohr wird durchgestochen. Das Rohr hat jetzt einerseits an der mittleren Rolle, auf der anderen Seite an der Biegeform anzuliegen. Der Biegevorgang kann jetzt gestartet werden.

DAS BIEGEN

1. Siehe "Biegen".
2. Falls ein Kurve von ca. 90° gebogen worden ist, läßt man den Kolben zurücklaufen, indem man die Entlastungsspinde lockert. Die fehlende Rolle wird angebracht und anschließend kann bis in die gewünschte Position durchgebogen werden.

WARTUNG

Die Biegemaschine wird werkseitig gefüllt geliefert. Bei unzureichender Füllung kann der Kolben nicht weit genug ausgepumpt werden. Zum Nachfüllen ist ausschließlich MARK-Hydrauliköl zu verwenden. Dieses Öl wird von Ihrem Händler in Kleinverpackung geliefert.

WARNUNGEN

1. Die Gegenhalter sind symmetrisch aufzustellen - also nicht eine Winkelform im 1 1/4"-Loch und die andere im 1"-Loch. Sollte die Aufstellung nicht symmetrisch sein, wird der Kolben krummgedrückt.
2. Es ist immer darauf zu achten, daß die Stifte korrekt in die Gegenhalter einrasten und dadurch

auch durch die untere Flügelplatte gesteckt werden. Bei den Modellen mit offenem Biegegestell sind die Stifte bis zur Wulst in die Gegenhalter und in den Flügel zu stecken.

3. Der Kolben darf nicht weiter als bis zur Markierung ausgpumpt werden; Als Markierung dient die Rundherum-Rille auf dem Kolben.

STÖRUNGEN

MÖGLICHERWEISE AUFTRETENDE STÖRUNGEN UND BESEITIGUNGSWEISE

STÖRUNG	VERMUTLICHE URSACHE	VORGEHENSWEISE
I. Der große Kolben 33 kann nicht weit genug ausgpumpt werden.	<p>a. Füllkappe 37 auf den Ölbehälter ist nicht weit genug gelockert (es entsteht ein Vakuum). Das Bohrloch in der Kappe hat frei zu sein, so daß Luft hinzukommen kann.</p> <p>b. Der Ölbehälter enthält nicht genügend Öl</p>	<p>a. Die Füllkappe 37 ca. 1 bis 1/2 Umdrehung lockern. <i>Anm.:</i> Beim Transport der Biegemaschine ist die Kappe fest anzudrehen, damit kein Öl verloren gehen kann.</p>
2. Der große Kolben 33 kommt überhaupt nicht nach vorne.	<p>a. Die Entlastungsspindel 07 ist nicht zgedreht worden.</p> <p>b. Die Ansaugkugel schließt beim pressenden Hub nicht ab, so daß die Gefahr der Verschmutzung der Klappensitzes besteht.</p> <p>c. Filter 42 und/oder der Saugkanal ist verstopft.</p>	<p>a. Die Entlastungsspindel gut zudrehen (Rechtsgewinde).</p> <p>b1. Den Kugelsitz unter Kugel 32 reinigen. Ggf. die Kugel auf den Sitz schlagen, damit dieser wieder gut abschließt.</p> <p>b2. Wenn nötig die Maschine beim Werk abliefern.</p> <p>c. Verschlußkappe 34 entfernen. Das Filtergaze reinigen und den Ansaugkanal durchpusten.</p>

3. Der große Kolben 33 hat überhaupt keinen oder zu wenig Druck.	<p>a. Die Entlastungsspinde 07 ist nicht gut zgedreht worden.</p> <p>b. Schmutz zwischen dem Sitz und der Kugel 32 der Entlastungsspinde 07 verursacht in den Ölbehälter zurückleckendes Öl.</p> <p>c. Die Preßkugel schließt nicht gut ab, da der Sitz verschmutzt ist.</p> <p>d. Die Packung unter dem Federsicherungsbolzen 27 schlägt durch.</p> <p>e. Dichtungsring 40 dichtet nicht mehr zureichend ab. Öl leckt am Kolben entlang.</p> <p>f. An der Manschette 46 des Preßkolben entlang leckt Öl.</p>	<p>a. Die Entlastungsspinde gut zudrehen.</p> <p>b. Entlastungsspinde 07 und Stopbuchse 06 sowie Packung 09 und die Messingringe 10 ausbauen. Den Einbauort der Kugel 32 und den Sitz gut reinigen. Siehe auch 2b1.</p> <p>c. Den Federsicherungsbolzen 27 ausbauen und den Kolben ca. 2 cm nach vorne ziehen. Weiter wie 2b1.</p> <p>d. Den Bolzen fest anziehen und wenn nötig den Dichtring 28 ersetzen.</p> <p>e. Einen neuen Dichtungsring mit dem V-Profil nach innen einbauen. Siehe für den Einbau des Kolbens 3c.</p> <p>f. Eine neue Manschette einbauen. (Nur für handbetätigte Pumpen).</p>
4. Der Pumpenhebel 16 kommt nicht mehr hoch.	a. Druckfeder 30 unter dem Preßkolben dürfte gebrochen sein.	a. Neue Feder einbauen. (Nur für handbetätigte Pumpen).
5. Der große Kolben 23 kehrt beim Einsatz der Entlastungsspinde nicht zurück.	a. Die Zugfeder 29 ist gebrochen.	a. Eine neue Zugfeder einbauen. Ans Werk zurückschicken.
6. Leckt Öl am Preßkolbe 20 entlang.	a. Der Dichtungsring 46 ist abgenutzt.	a. Die Manschette ersetzen. Wenn nötig auch den Abstreichring 25 ersetzen. (Nur für handbetätigte Pumpen).

Mode d'emploi

des cintreuses hydrauliques Mark

FR

MONTAGE

1. Posez l'étrier de cintrage avec ses supports sur le sol et glissez l'anneau sur la face avant du cylindre. Passez le bras en U à travers les trous du sabot de l'anneau de l'étrier de cintrage. Le cylindre et l'étrier de cintrage sont à présent correctement fixés.

2. Montez, au bout du piston, une matrice de cintrage appropriée au diamètre du tube à cintrer. Les diabolos latéraux doivent être placés sur l'étrier de cintrage ou entre ceux-ci, lorsqu'il y a deux flasques. Elles sont attachées au moyen d'axes de fixation. Les trous de l'étrier permettent aux diabolos latéraux d'être ajustés aux diamètres extérieurs souhaités.

Ces trous sont distinctement marqués. Assurez-vous que les axes de fixation des diabolos latéraux soient correctement fixés dans l'étrier de cintrage (ou dans les deux flasques de l'étrier) afin d'éviter tout dégât

CINTRAGE

1. Le bouchon d'emplissage est perçé pour l'échappement de l'air. Chaque fois que le cintreuse est transportée, ce bouchon d'emplissage doit être fermé de manière étanche; mais en utilisation il doit être légèrement dégagé.

2. Avant le cintrage, le tube doit être légèrement graissé. Le tube est alors glissé entre les diabolos latéraux et la matrice de cintrage. La tige de décompression doit être fermement bloquée. La pompe fonctionne en déplaçant la manette vers le haut et vers le bas. Le piston se déplace en extension et le tube est cintré. L'opération de cintrage doit être poursuivie jusqu'à ce que la courbure souhaitée soit obtenue mais il ne faut pas dépasser la courbure de la matrice de cintrage. Il faut se souvenir que le tube va légèrement revenir en arrière en se détendant, suivant la qualité du tube. Ceci est à déterminer par expérience.

3. Dès que le tuyau a atteint la forme requise, libérez la tige de décompression, le piston se rétractera automatiquement. Démontez un des diabolos latéraux, le tube peut alors être retiré. Les modèles munis d'un étrier ouvert ou basculant ont l'avantage que le tube cintré peut être enlevé plus facilement, en particulier les pièces longues ou les tubes à plusieurs coude; on épargne ainsi beaucoup de temps. Retirez les axes de fixation des diabolos latéraux et la flasque supérieur peut être soulevée.

4. Un coude cintré trop fortement peut être corrigé au moyen du redresseur. Le piston doit être inversé et le tube doit être retourné contre les diabolos latéraux. Le redresseur est placé en bout du piston et le coude peut à présent être repoussé jusqu'à atteindre la forme désirée. La cintreuse 1 1/4" ne permet normalement pas de corriger un coude à 90°. Ceci est valable également pour la cintreuse 3" avec des tubes 2 1/2" et 3".

5. Pour le modèle 3" uniquement: si l'on cintre des tubes de 2 1/2" et 3", il faut fixer un piston de rallonge sur le piston primaire lorsque le tube a été cintré au-delà de 75°. Sans ce dispositif, la charge de cintrage sur le piston augmente trop fortement et le ressort de traction est étiré au maximum. 6. Cintreuses électrohydrauliques 1 1/4" - 2" - 3". Les cintreuses électrohydrauliques pour tubes de diamètre 1 1/4" et 2" sont équipées d'un moteur monophasé V (AC) ou triphasé

380 V (AV). La cintreuse 3" peut uniquement être fournier avec un moteur triphasé 380 V. Le moteur est minu de son propre fusible de sécurité. Dès que le moteur tourne, le mouvement du piston est commandé par une tige de décompression qui peut être ouverte ou formée. Il n'est pas nécessaire de couper le moteur. La machine comporte également une soupape de sécurité à la pression. Cette soupape est réglée en usine de telle sorte qu'un tuyau de très forte épaisseur (tube vapeur 3") peut être cintré sans aucun problème. La soupape de sécurité à la pression est située dans la tige de décompression et ne peut être réglée qu'au moyen d'un manomètre.

ENTRETIEN

La cintreuse est livrée avec le réservoir rempli d'huile. Néanmoins, le niveau d'huile doit être régulièrement vérifié sinon la course du piston deviendra trop courte. L'huile doit toujours être de niveau avec le fond du bouchon d'emplissage. Cintrage de coudes en épingle à cheveux de 180° A cet effet, il est nécessaire de disposer d'accessoires complémentaires qui peuvent être livrés sur demande

MONTAGE

1. Voyez le paragraphe montage de la cintreuse.
2. La matrice de cintrage (180°), correspondant à la dimension du tube à cintret, est placée en bout du piston. Ensuite, les plateaux (étriers de réserve) à 3 rouleaux (diabolos) sont ajustés entre les battans de l'étrier de telle façon que le diabolo fixe soit à l'avant. Les axes de fixation des diabolos latéraux doivent être placés dans le trou correspondant à la dimension du tube, à travers le diabolo le plus gros et le verrou central; le diabolo détachable doit être enlevé et le tube à cintrer passe au travers. Le tube doit à présent toucher le diabolo central d'un côté et la matrice à cintrer à 180° de l'autre côté.

CINTRAGE

1. Voyez le paragraphe cintrage. 2. Si le cintrage est supérieur à 90°, le piston doit être inversé, en libérant la tige de décompression. Ensuite, tournez les plateaux de 180° et ajustez les deuxième et troisième petits diabolos. Pour enlever le tube cintré, voyez le paragraphe cintrage.

PRÉCAUTIONS

1. Assurez-vous que les diabolos latéraux soient toujours placés symétriquement dans les trous conformes à la dimension du tube à cintrer. S'il n'est pas correctement mis en place, c'est le piston au lieu du tube qui pourrait être cintré; dans ce cas la machine serait sérieusement endommagée.
2. Veillez également à ce que les axes de fixation des diabolos latéraux soient correctement emboîtés dans le trou des flasques supérieure et inférieure de l'étrier de cintrage, et à ce qu'ils passent complètement à travers l'alésage de l'étrier de cintrage du type ouvert.
3. Il ne faut pas mettre le piston en extension au-delà du repère rainuré.

PANNES DE FONCTIONNEMENT

DEFECTUOSITES - DEFECTUOSITES SUSCEPTIBLES DE SE PRESENTER ET MOYENS D'Y REMEDIER

Les chiffres entre parenthèses renvoient aux machines électriques.

FR

DEFECTUOSITE	CAUSES PROBABLES	REMEDES
1. Le piston 28 (33) ne se déplace pas suffisamment loin.	a. Le bouchon d'emplissage 12 (37) n'est pas suffisamment desserré. b. Le réservoir d'huile n'est pas suffisamment rempli. c. Le trou d'aération du bouchon d'emplissage 12 est bouché.	a. Désserrez le bouchon d'emplissage 12 (37) d'environ 1 ou 1 1/2 tour. Lorsque vous déplacez la machine, veillez à ce que le bouchon d'emplissage soit fermé hermétiquement. b. Remplissez le réservoir d'huile jusqu'à ce que l'huile soit de niveau avec le fond du bouchon d'emplissage. Il ne faut pas mettre le piston en extension au-delà de son repère rainuré. c. Nettoyez l'orifice du trou d'aération
2. Le piston 28 (33) ne se déplace pas du tout.	a. La tige de décompression 25 (7) n'est pas suffisamment serrée. b. La bille 8a (32) ne se referme pas lorsqu'on la presse; saleté possible sur le cÙne de la bille. c. Le filtre 20 (42) et/ou le canal d'alimentation en huile est obstrué	a. Serrez la tige de décompression. b1. Nettoyez le cÙne de la bille sous la bille 8a (32). Cognez éventuellement la bille sur le cÙne pour la caler. b2. Veuillez prendre contact avec le fournisseur. c. Enlevez la cheville de blocage 17 (34). Nettoyez le filtre et le canal d'alimentation en huile.

3. Le piston 28 (33) ne donne qu'un peu ou pas de pression du tout.	<p>a. La tige de décompression 25 (7) n'est pas serrée.</p> <p>b. A cause d'une saleté entre la cùne et la bille 8c (32) de la tige de décompression 25 (7), l'huile fuit et retourne vers le réservoir à huile.</p> <p>c. La bille 8b (32) ne ferme pas parce que le cùne est sale.</p> <p>d. Le joint situé sous la vis de sécurité du ressort de traction 9 (27) fuit.</p> <p>e. Le joint 15 (40) fuit.</p> <p>f. Le joint de compression 5 fuit.</p>	<p>a. Serrez la tige de décompression.</p> <p>b. Libérez la tige de décompression 25, l'écrou à bague 24, le joint 23 et les anneaux du fond 22. Nettoyez le cùne de la bille 8c - Voyez 2 b1. (Si nécessaire, contactez le fournisseur).</p> <p>c. Dévissez la vis de sécurité du ressort de traction 9 (27) et retirez le piston d'environ 2 cm (1") - Voyez 2 b1.</p> <p>d. Serrez cette vis et, si nécessaire, remplacez l'anneau du joint 11 (28).</p> <p>e. Remettez le joint en place. Veillez à ce qu'il soit correctement calé. Pour détacher le piston, voyez 3c.</p> <p>f. Remplacez le joint.</p>
4. Le levier ne se relève pas.	a. Le ressort de compression 7 est endommagé.	a. Remplacez le ressort de compression.
5. Le piston 28 (33) ne fait pas marche arrière lorsque la tige de décompression est libérée.	<p>a. Le ressort de traction 27 (29) est endommagé.</p> <p>b. Le piston 28 (33) est incurvé. Ceci ne peut se produire que lorsque les diabolos latéraux sont placés de manière asymétrique.</p>	<p>a. Remplacez le ressort de traction. Veuillez contacter le fournisseur.</p> <p>b. Veuillez contacter le fournisseur.</p>
6. L'huile fuit hors du piston de compression 4.	a. Le joint racleur fuit.	a. Remplacez le joint racleur. Si nécessaire, remplacez également le joint 5.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De meest recente versie van deze handleiding is altijd beschikbaar op www.mark.nl/downloads.

Bedienings- en onderhoudsvoorschriften

Mark hydraulische pijpenbuigmachines

MONTAGE

Ia. 1 1/4", 2" en 3" machines. Het buigframe wordt met steuntjes op de grond gezet en om de pompcylinder geschoven. Daarna wordt de U-vormige pen door de gaten gestoken. Het buigframe zit nu in de juiste stand en onwrikbaar vast.

Ib. 4" machine.

- Leg de U-balk op de grond.
- Plaats het onderste frame op de U-balk.
- Plaats de 4" pomp op de U-balk en haak het onderste frame aan de pomp.
- Bevestig nu d.m.v. de 2 meegeleverde M10 bouten de U-balk aan het pomphuis.
- Plaats de hoekmallen op het onderste frame.
- Plaats het bovenste frame op de hoekmallen en haak deze aan de pomp.

2. De buigmal, passend voor de buis die gebogen moet worden, wordt op de plunjер gezet. De hoekmallen worden d.m.v. stalen pennen in het buigframe bevestigd in de gaten die overeenkomen met de pijpmaat. Het buigen kan dan beginnen. (Er voor zorgen, dat de stalen pennen goed door de onderste plaat steken!) Bij het buigen van andere dan gaspijp, moet over het algemeen een grotere afstand tussen de hoekmallen worden gekozen.

HET BUIGEN

1. De vuldop, welke doorgeboord is, dient tevens voor ontluchting. Deze dop wordt alleen bij het transport van de buiger gesloten, maar staat tijdens het gebruik altijd iets los. Bij de types met open buigframe is verwijderen van de gebogen pijp gemakkelijker; speciaal bij lange werkstukken en wanneer zich in een buis meerdere bochten bevinden, zal dit een aanzienlijke tijdsbesparing geven. Ook kan tijdens het buigen gemakkelijk de hoek worden gemeten.

2. De te buigen buis moet iets worden ingeget, vooral de grote maten. Vervolgens wordt de buis tussen de hoekmallen en de buigmal doorgeschoven. De ontlastspindel wordt aangedraaid. Daarna wordt door het op en neer bewegen van de handel of door het inschakelen van de motor, de perspomp in werking gesteld, waardoor de plunjer naar voren beweegt en de buis wordt gebogen. Dit buigen kan worden voortgezet tot de hoek die men wenst is bereikt, doch niet verder dan de ronding van de buigmal. Er moet rekening mee worden gehouden, dat de bocht iets terugveert. Dit is voor de verschillende buizen niet gelijk en moet dus proefondervindelijk worden vastgesteld.

3. Zodra de bocht de juiste vorm heeft, wordt de ontlastspindel losgedraaid, waardoor de plunjer automatisch terugloopt. Een van de hoekmallen wordt losgenomen en de bocht kan worden verwijderd.

4. Een te ver doorgebogen bocht kan worden teruggebogen d.m.v. de strekmal. Nadat de plunjer teruggelopen is, wordt de buis omgekeerd tegen de hoekmallen gelegd. De op de plunjer geplaatste strekmal kan nu de bocht zover terugduwen als wordt vereist. Op de buiger 1 1/4" kan een bocht van 90° niet teruggebogen worden zonder speciale voorzieningen. Hetzelfde geldt bij de buigmachine 3", voor de pijpen 2 1/2" en 3", voor de buigmachine 4", voor de pijpen 3" en 4".

NL

5.a Voor het type 3". Bij het buigen van 2 1/2 " en 3" pijpen moet een verlengstuk op de plunjер worden gezet, nadat eerst de buis voor een deel is gebogen, waarna men de plunjер even laat teruglopen. Zonder verlengstuk wordt de plunjер tot voorbij de merkstreep uitgepompt. (Zie "Waarschuwingen".)

5.b Voor het type 4". Bij het buigen van 4" pijp, zie 5.a.

6. Electro-hydraulische pijpenbuigmachine 1 1/4", 2", 3", 4". Electro-hydraulische buigmachines worden geleverd met een elektromotor voor 230V eenfase wisselstroom of 400V driefasen draaistroom. Op aanvraag kunnen andere motoren worden geleverd. De motor wordt beveiligd door een motorbeveiligingsschakelaar. De motor wordt ingeschakeld, waarna het heen- en teruggaan van de plunjer wordt geregeld door de ontlastspindel in open- of dichtstand te zetten. De motor behoeft dus niet te worden uitgeschakeld. De machine is voorzien van een overdrukventiel. Wanneer de druk door een of andere omstandigheid te hoog wordt, valt de overdruk automatisch weg. Dit overdrukventiel is door de fabriek zodanig afgesteld, dat de zwaarste pijp zonder bezwaar kan worden gebogen. Dit overdrukventiel bevindt zich in het pomphuis en kan alleen met behulp van een manometer worden ingesteld.

HET BUGEN VAN HAARSPELDBOCHTEN

Hiervoor zijn speciale hulpschuifjes nodig, die apart geleverd kunnen worden.

MONTAGE

1. Zie montage buigmachine.
2. De met de te buigen pijp overeenkomende buigmal (180°) wordt op de plunjer geplaatst. In plaats van de normale enkele hoekmallen worden nu de met 3 rollen uitgevoerde platen in het buigframe bevestigd. De stalen pennen worden door het middelste gat en de middelste rol geplaatst. De losse rollen worden verwijderd en de te buigen pijp wordt doorgestoken. De pijp moet nu aanliggen tegen enerzijds de middelste rol, anderzijds de buigmal. Het buigen kan thans beginnen.

HET BUGEN

1. Zie buigen.
2. Indien ongeveer 90° is gebogen, de plunjer laten teruglopen door de ontlastspindel los te draaien. De ontbrekende rollen worden aangebracht en daarna kan tot de gewenste stand worden doorgebogen.

ONDERHOUD

De buiger wordt door de fabriek gevuld afgeleverd. Bij onvoldoende vulling kan de plunjer niet ver genoeg worden uitgepompt. Voor eventueel bijvullen dient uitsluitend MARK hydraulische olie te worden gebruikt. Deze olie wordt door uw handelaar in kleinverpakking geleverd.

WAARSCHUWINGEN

1. De hoekmallen moeten symmetrisch worden geplaatst, dus niet de ene hoekmal in het gat 1 1/4" en de andere in het gat 1". Doet u dit wel, dan wordt de plunjer krom gedrukt en is uw machine ernstig beschadigd.
2. Let er steeds op, dat de pennen goed in de hoekmallen zijn geplaatst, zodat ze ook door de onderste vleugelplaats steken. Bij de types met open buigframe moeten de pennen tot de verdikking in de hoekmallen en in de vleugel worden gestoken.

3. De plunjер mag niet verder worden uitgepompt dan de merkstreep op de plunjер, die als rondgaande groef is aangegeven.

STORINGEN

STORINGEN, WELKE KUNNEN VOORKOMEN EN HOE DEZE KUNNEN WORDEN OPGEHEVEN

STORING	VERMOEDELIJKE OORZAAK	HOE TE HANDELEN
1. De grote plunjер 33 kan niet ver genoeg uitgepompt worden	<p>a. Vuldop 37 op het oliereservoir is niet ver genoeg losgedraaid (ontstaan van vacuum). Het doorboerde gaatje in de dop moet vrij zijn, zodat lucht kan toetreden.</p> <p>b. Het oliereservoir bevat niet voldoende olie.</p>	<p>a. Draai vuldop 37 plm. I à 1 1/2 slag los.</p> <p><i>Opm.:</i> Bij vervoer en transport van de buigmachine de dop stevig vastdraaien om olieverlies te voorkomen.</p> <p>b. Vul het oliereservoir met de hiervoor bestemde hydraulische olie tot de onderkant van het vulgat.</p> <p><i>Opm.:</i> De grote plunjер mag niet verder uitgepompt worden dan de merkstreep, welke als een rondgaande groef op de plunjер is aangegeven.</p>
2. De grote plunjер 33 komt in het geheel niet naar voren.	<p>a. De ontlastspindel 07 is niet dichtgedraaid.</p> <p>b. De aanzuigkogel 32 sluit bij de persende slag niet af, met kans van vuilheid op de klepzetting.</p> <p>c. Filter 42 en/of aanzuigkanaal is verstopt</p>	<p>a. Draai ontlastspindel goed dicht (rechtse draad).</p> <p>b1. Kogelzitting onder kogel 32 schoonmaken. Eventueel kogel op de zitting slaan om deze weer goed afsluitend te maken.</p> <p>b2. Zonodig machine opsturen naar de fabriek.</p> <p>c. Afsluitdop 34 verwijderen. Filtergaasje schoonmaken en aanzuigkanaal doorblazen.</p>

3. De grote plunjer 33 geeft in het geheel geen of te weinig druk.	<p>a. De ontlastspindel 07 is niet goed dichtgedraaid.</p> <p>b. Wegens vuil tussen zitting en kogel 32 van de ontlastspindel 07 lekt olie terug naar het oliereservoir.</p> <p>c. Perskogel sluit niet goed af, wegens vervuilde zitting.</p> <p>d. De pakking onder de veerborgbout 27 slaat door.</p> <p>e. Manchetring 40 dicht niet meer voldoende af; lekt olie langs plunjer.</p> <p>f. Er lekt olie langs de manchet 46 van persplunjertje</p>	<p>a. Draai deze stevig dicht.</p> <p>b. Demonteer ontlastspindel 07 en kerfstift 06, alsmede pakking 09 en messingringen</p> <p>10. Maak de ligplaats voor de kogel 32 en zitting goed schoon. Zie ook 2b1.</p> <p>c. Demonteer veerborgbout 27 en trek de plunjer plm. 2 cm naar voren. Zie verder 2b1.</p> <p>d. Draai deze bout goed aan en vernieuw zonodig afdichtingsring 28.</p> <p>e. Monteer een nieuwe manchetring, de V-vorm naar binnen gericht. Voor plunderdemontage zie 3c.</p> <p>f. Monteer een nieuwe manchet (alleen voor handbedienende pompen).</p>
4. De pomphandel 16 komt niet meer omhoog.	a . Drukveertje 30 onder persplunjertje zal gebroken zijn.	a. Nieuwe veer inzetten. (alleen voor handbedienende pompen).
5. Grote plunjer 33 loopt niet terug bij gebruik ontlastspindel.	<p>a.Trekveer 29 is gebroken.</p> <p>b. De plunjer 33 is kromgedrukt wegens excentrische belasting door het asymmetrisch plaatsen van de hoekmallen.</p>	<p>a. Nieuwe trekveer aanbrengen. Opsturen naar de fabriek.</p> <p>b. Buigpomp opsturen naar de fabriek.</p>
6. Er lekt olie langs pers-plunjer 20.	a. Manchetring 46 is versleten.	a. De manchet vernieuwen. Zonodig ook afstrijkring 25 vernieuwen (alleen voor handbedienende pompen).

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsza wersja poniższej instrukcji jest zawsze dostępna na stronie www.markpolka.pl/downloads.

INSTRUKCJA OBSŁUGI GIĘTAREK HYDRAULICZNYCH MARK

MONTAŻ

Ia. modele 1 1 / 4", 2" and 3". Ramę giętarki z podpórkami ustaw na podłodze i wsuń pierścień przez przednią część cylindra tłoka. Zaciski typu U przełoż przez otwory w bloku pierścienia ramy giętarki. Teraz zarówno cylinder tłoka, jak i rama giętarki ustawione są w poprawnej pozycji.

Ib. modele 4".

- Na podłodze położь belkę podstawy.
- Na belce podstawy umieść dolne skrzydło.
- Tłok giętarki umieść na belce podstawy, przymocuj dolne skrzydło do tłoka, a następnie zabezpiecz koniec tłoka przy użyciu dwóch kołków typu M10.
- Zamocuj podpórki narożne, a także, w odpowiednich miejscach, wzornik do gięcia, którego będziesz używać, na dolnym skrzydle.
- Górnego skrzydła umieść na podpórkach narożnych, a następnie przymocuj do tłoka.
- Wsuń bolce mocujące poprzez skrzydła oraz podpórki narożne.

2. Na górnej części ramy, zamocuj wzornik do gięcia, odpowiedni dla średnicy rury, która będzie wyginana. Pośrodku, lub na ramie giętarki, należy zamocować podpórki narożne. Mocuje się je przy pomocy bolców mocujących. Dzięki otworom w ramie podpórki narożne można dopasować do odpowiedniej średnicy zewnętrznej. Otwory te zostały odpowiednio oznakowane. Upewnij się, że bolce mocujące podpórki narożne są dobrze osadzone w obu skrzydłach albo w ramie giętarki, tak by nie spowodowały uszkodzeń.

GIĘCIE

1. Korek wlewu został ponakluowany, tak, by umożliwić ujście powietrza. Zawsze, gdy giętarka jest transportowana, korek wlewu musi być szczerelnie zakręcony, należy go jednak poluzować, gdy giętarka jest w użyciu.

2. Przed rozpoczęciem gięcia, rurę należy lekko naoliwić. Następnie rurę wsuwa się pomiędzy podpórki narożne i wzornik do gięcia. Zapadka musi być szczerelnie zamknięta. Tłok wprowadza się w ruch poprzez poruszanie rączką w góre i w dół. W chwili wysunięcia się dźwigni, rura zostaje zgięta. Należy kontynuować gięcie aż do uzyskania pożądanego kształtu, ale nie dłużej, niż pozwala na to kształt wzornika do gięcia. Należy pamiętać, że w zależności od jakości rury, ulegnie ona lekkiemu rozprostowaniu. Należy to zweryfikować metodą prób i błędów.

3. Jak tylko rurze zostanie nadany wymagany kształt, poluzuj zapadkę, co spowoduje automatyczne cofnięcie się dźwigni. Zdjęcie jednej podpórki narożnej pozwala na usunięcie rury. Zaletą modeli wyposażonych w otwartą ramę, jest większa łatwość usuwania zgiętej rury, zwłaszcza w przypadku długich odcinków rur, o wielu zagęciach, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

4. Zbyt duże zgęcie, można skorygować przy pomocy prostownicy. Należy odciągnąć dźwignię i obrócić rurę tak, by była oparta o podpórki narożne. Po zamocowaniu prostownicy na górze dźwigni, można cofnąć zgęcie, aż do uzyskania pożądanego kształtu. W przypadku giętarki typu 1 1 / 4", nie da się skorygować zgęcia pod kątem 90°. Ma to również zastosowanie w przypadku urządzeń przeznaczonych do gięcia rur o średnicy 2", 3" i 4".

5. Dotyczy tylko modeli 3" i 4".

Przy gięciu rur typu 2 1/2", 3" i 4" jeśli kąt zgięcia przekroczył 75°, do dźwigni należy przyłączać drążek przedłużający. Siła dźwigni nie jest wystarczająca do osiągnięcia kąta zgięcia 90° za jednym razem.

6. Giętarka elektro-hydrauliczna. 1 1/4", 2", 3", 4". Giętarki elektro-hydrauliczne wyposażone są w silniki 1-fazowe 115V, 220V, AC lub 3-fazowe 380V. Silnik posiada specjalny wyłącznik bezpieczeństwa. Gdy silnik pracuje, ruch dźwigni kontrolowany jest przez zapadkę, która może być otwarta lub zamknięta. Nie ma potrzeby wyłączać silnika. Urządzenie wyposażone jest także w zawór ciśnienia bezpieczeństwa. Został on ustawiony fabrycznie w taki sposób, by umożliwić bezproblemowe gięcie ciężkiej rury ściennej (rura parowa). Zawór ciśnienia bezpieczeństwa znajduje się w komorze tłokowej i można go ustawić tylko przy pomocy manometru.

GIĘCIE POD KĄTEM 180°

W tym celu niezbędne jest użycie dodatkowych akcesoriów, które dostarczane są na życzenie.

MONTAŻ

1. Patrz montaż giętarki.
2. Na dźwigni mocuje się wzornik do gięcia (180°) odpowiadający rozmiarowi rury, która będzie zginana. Następnie, pośrodku lub na ramie umieszcza się płytki (zapasowe ramy) z trzema rolkami. Bolce mocujące podpórki narożne należy umieścić w otworach 1 1/4" poprzez zamek centralny; ruchome diabolo należy zdjąć i wsunąć rurę, która będzie wyginana. Teraz jedna strona rury powinna dotykać środkowego diabolo, a druga wzornika do gięcia 180°. Teraz można rozpocząć gięcie.

GIĘCIE

1. Patrz gięcie.

2. Jeśli kąt gięcia ma przekroczyć 90°, dźwignię należy cofnąć poprzez zwolnenie zapadki. Zamocuj ruchome rolki i przeprowadź gięcie do 180°. Patrz Gięcie, by dowiedzieć się jak usunąć zgiętą rurę.

MONTAŻ MODELU 4"

górnego skrzydła
podpora narożna z bolcami mocującymi
dolne skrzydło
tłok do modelu 4"
belka podstawy

KONSERWACJA

Giętarka dostarczana jest z pełnym zbiornikiem na olej. Należy jednakże regularnie sprawdzać poziom oleju, w przeciwnym razie silnik lub dźwignia ulegną zbytniemu skróceniu. Olej zawsze musi dotykać dna korka wlewu. Podczas uzupełniania zapasu oleju, używaj tylko oleju hydraulicznego.

UWAGA

1. Za każdym razem sprawdzaj, czy podpórki narożne są osadzone symetrycznie w otworach, odpowiadając wielkości rury, która będzie zagińana. W przypadku, gdy nie są one umiejscowione poprawnie, zagięciu, zamiast rury, może ulec dźwignia, co poważnie uszkodzi urządzenie.
2. Upewnij się także, że bolce mocujące podpórki narożne są dobrze osadzone w otworach górnego i dolnego skrzydła ramy giętarki, a także na całej długości otwartej ramy giętarki.
3. Dźwignię należy wyciągnąć poza wyzłobione oznaczenie.

USTERKI

MOŻLIWE USTERKI I JAK JE NAPRAWIĆ

USTERKA	PRAWDOPODOBNA PRZY-CZYNA	SPOSÓB NAPRAWY
I.Drążek 33 nie wysuwa się wystarczająco daleko.	a.Zatyczka 37 nie jest wystarczająco poluzowana b.Zbiornik olejowy nie jest wystarczająco napełniony. c. Otwór powietrza zatyczki 37 jest zablokowany.	a.Odkręć zatyczkę 37 o około 1 lub 1 1/2 obrotów. Przed odłączeniem urządzenia, upewnij się, że zatyczka jest odpowiednio dokręcona. b.Uzupełnij olej, aż jego poziom zrówna się ze spodnią częścią zatyczki. Drążek nie powinien wystawać poza oznakowanie na drążku. c.Wyczyść otwór powietrza.
2. Drążek 33 w ogóle się nie wysuwa.	a. Dźwignia bezpieczeństwa 7 jest niewystarczająco zaciśnięta. b. Dociskanie nie powoduje blokady kuli 32; prawdopodobne zabrudzenie stożka. c. Kanał filtra 42 jest zatkany.	a.Dociśnij dźwignię bezpieczeństwa. b1.Przeczyść przestrzeń stożka pod kulą 32. Ewentualnie, przełoż jeden stożek, żeby lepiej przylegał. b2.Skontaktuj się z dostawcą. c. Usuń trzpień blokujący 34. Przeczyść filtr i kanał doprowadzający olej.

PL

3. Drążek 33 daje zbyt mały opór lub nie daje wcale oporu.	<p>a. Dźwignia bezpieczeństwa nie jest zaciśnięta.</p> <p>b. Z powodu zabrudzenia pomiędzy stożkiem a kulą 32 dźwigni bezpieczeństwa 7, olej przedostaje się z powrotem do zbiornika olejowego.</p> <p>c. Kula 32 nie zostaje zablokowana z powodu zabrudzenia stożka.</p> <p>d. Materiał uszczelniający pod śrubą zabezpieczającą sprężynę odciągającą 27 przecieka.</p> <p>e. Materiał uszczelniający 40 przecieka.</p> <p>f. Materiał uszczelniający 46 przecieka.</p>	<p>a. Dociśnij dźwignię bezpieczeństwa.</p> <p>b. Rozłącz dźwignię bezpieczeństwa 7, trzpień pierścienia 6, materiał uszczelniający 9 i pierścienie dolne 10. Przeczyść stożek 32. Patrz 2b1, (W razie potrzeby, skontaktuj się z dostawcą).</p> <p>c. Rozłącz śrubę zabezpieczającą sprężynę odciągającą 27, a następnie wysuń drążek na około 2 cm (1"). Patrz 2b1.</p> <p>d. Dokręć tą śrubę, a w razie konieczności, wymień pierścień łączący 28.</p> <p>e. Wymień materiał uszczelniający. Upewnij się, że jest dobrze zablokowany. Instrukcję odłączania drążka znajdziesz w sekcji 3c.</p> <p>f. Wymień materiał uszczelniający.</p>
4. Dźwignia tłoka 16 nie unosi się.	a. Sprzęyna dociskająca 30 jest uszkodzona.	a. Wymień sprężynę dociskającą.
5. Drążek 33 nie będzie działał poprawnie, jeśli dźwignia bezpieczeństwa jest poluzowana.	<p>a. Sprzęyna odciągająca 29 jest uszkodzona.</p> <p>b. Drążek 33 jest wygięty. To może się stać tylko w wyniku niesymetrycznego rozmieszczenia wsporników narożnych.</p>	<p>a. Wymień sprężynę odciągającą. Skontaktuj się z dostawcą.</p> <p>b. Skontaktuj się z dostawcą.</p>
6. Olej wycieka z drążka dociskającego 20	a. Materiał uszczelniający zbieraka 46 przecieka.	a. Wymień materiał uszczelniający zbieraka. W razie konieczności wymień także materiał uszczelniający 25.

GB) Order numbers for spare parts Mark hydraulic pipe bending machines.

DE) Bestellnummern vom Erzatzteilen für Mark hydraulische Biegemaschinen.

FR) Nummérés de codification des pièces d'étaçheés des cintreuses hydrauliques Mark.

NL) Bestellnummers onderdelen Mark hydraulische buigpompen.

PL) Części zamiennie do gętarek Mark Bender

Pos.no	Type/ Typ 1013 / 1023	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 3013	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 4013	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 1323	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 2313 / 2323	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 3313	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 4313	Quant Anzahl Nombre Aantal	Pos. no.
01									08 05 215	4	08 05 215	4	08 05 321	4	01
02									04 00 531	1	04 00 531	1	04 00 531	1	02
03									08 05 286	4	08 05 286	4	08 05 286	4	03
04									30 15 302	1	30 15 302	1	30 15 303	1	04
05									06 21 409	1	06 21 409	1	06 21 405	1	05
06	08 42 322	1	08 42 322	1	08 42 322	1	08 42 322	1	08 42 322	1	08 42 322	1	08 42 322	1	06
07	06 53 140	1	06 53 140	1	06 53 140	1	06 53 140	1	06 53 140	1	06 53 140	1	06 53 140	1	07
08	06 53 070	1	06 53 070	1	06 53 070	1	06 53 070	1	06 53 070	1	06 53 070	1	06 53 070	1	08
09*	08 67 710	1	08 67 710	1	08 67 710	1	08 67 710	1	08 67 710	1	08 67 710	1	08 67 710	1	09*
10*	08 82 101	2	08 82 101	2	08 82 101	2	08 82 101	2	08 82 101	2	08 82 101	2	08 82 101	2	10*
11									08 08 079	1	08 08 079	1	08 08 081	1	11
12									08 68 036	1	08 68 036	1	08 68 036	2	12
13									05 71 205	1	05 71 205	1	05 71 205	1	13
14									05 00 209	1	05 00 209	1	05 00 209	2	14
15									17 20 301	1	17 20 301	1	17 20 302	1	15

Pos.no	Type/Typ 1013 / 1023	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 3013	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 4013	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 1323	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 2313 / 2323	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 3313	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 4313	Quant Anzahl Nombre Aantal	Pos. no.
16	30 15 300	1	30 15 300	1	30 15 300	1	30 15 301	1							16
17	04 09 150	1	04 09 150	1	04 09 150	1	04 09 150	1	04 09 150	1	04 09 150	1	04 09 150	1	17
18	08 68 009	2	08 68 009	2	08 68 009	2	08 68 012	2	08 68 009	2	08 68 009	2	08 68 009	2	18
19	06 53 130	1	06 53 130	1	06 53 130	1	10 40 735	1	06 53 130	1	06 53 130	1	06 53 130	1	19
20	06 53 100	1	06 53 100	1	06 53 100	1	17 20 111	1	06 53 203	1	06 53 203	1	06 53 203	1	20
21									06 53 204	1	06 53 204	1	06 53 204	1	21
22									08 42 068	1	08 42 068	1	08 42 068	1	22
23	05 32 011	1	05 32 011	1	05 32 011	1	05 32 011	1	05 32 011	2	05 32 011	2	05 32 011	2	23
24									16 09 001	1	16 09 001	1	16 09 001	1	24
25*	04 13 008	1	04 13 008	1	03 13 008	1	04 13 010	1	04 13 006	1	04 13 006	1	04 13 006	1	25*
26*									04 12 515	2	04 12 515	2	04 12 515	2	26*
27	06 53 150	1	06 53 150	1	06 53 150	1	17 01 002	1	17 01 001	1	17 01 001	1	17 01 003		27
28*	08 66 940	2	08 66 940	2	08 66 940	2	08 66 940	3	08 66 940	3	08 66 940	3	08 66 940	4	28*
29	05 54 901	1	05 54 900	1	05 54 900	1	05 54 902	1	05 54 901	1	05 54 900	1	05 54 902	1	29
30	05 54 116	1	05 54 116	1	05 54 116	1	05 54 030	1	05 54 027	1	05 54 027	1	05 54 027	2	30
31									12 44 901	1	12 44 901	1	12 44 901	2	31
32*	05 55 018	3	05 55 018	3	05 55 018	3	05 55 018	4	05 55 018	4	05 55 018	4	05 55 018	6	32*
33	17 20 101	1	17 20 102	1	117 20 102	1	17 20 105	1	17 20 101	1	17 20 102	1	17 20 105	1	33
34	06 53 000	1	06 53 000	1	06 53 000	1	06 53 000	1	06 53 000	1	06 53 000	1	06 53 000	1	34
35	05 54 024	1	05 54 024	1	05 54 024	1	05 54 024	1	05 54 024	1	05 54 024	1	05 54 024	1	35
36*	08 66 947	1	08 66 947	1	08 66 947	1	08 66 947	1	08 66 947	1	08 66 947	1	08 66 947	1	36*
37	06 53 020	1	06 53 020	1	06 53 020	1	06 53 020	1	06 53 020	1	06 53 020	1	06 53 020	1	37
38*	04 22 050	1	04 22 050	1	04 22 050	1	04 22 050	1	04 22 050	1	04 22 050	1	04 22 050	1	38*
39*	30 15 101	1	30 15 102	1	30 15 103	1	30 15 005	1	04 12 510	1	04 12 510	1	04 12 510	2	39*
40*	04 13 953	1	04 13 957	1	04 13 965	1	04 13 970	1	04 13 953	1	04 13 957	1	04 13 970	1	40*
41*	04 13 030	1	04 13 040	1	04 13 050	1	04 13 060	1	04 13 030	1	04 13 040	1	04 13 060	1	41*
42*	12 33 251	1	12 33 251	1	12 33 251	1	12 33 251	1	12 33 251	1	12 33 251	1	12 33 251	1	42*

Pos.no	Type/ Typ 1013 / 1023	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 2013 / 2023	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 3013	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 4013	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 1323	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 2313 / 2323	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 3313	Quant Anzahl Nombre Aantal	Type/ Typ 4313	Quant Anzahl Nombre Aantal	Pos. no.
43	17 00 510	1	17 00 511	1	17 00 512	1	17 00 513	1	17 000	1	17 000	1	17 000	1	17 000	1	43
44	05 50 017	1	05 50 017	1	05 50 017	1	05 50 017	1	05 50 017	1	05 50 017	1	05 50 017	1	05 50 017	1	44
45	09 12 122	11	09 12 122	1½1	09 12 122	21	09 12 122	31	09 12 122	11	09 12 122	1½1	09 12 122	21	09 12 122	31	45
46*	04 13 920	1	04 13 920	1	04 13 920	1	04 13 925	1									46*
47	06 53 120	1	06 53 120	1	17 20 491	1	17 20 491	1									47
48									17 09 070	1	17 09 070	1	17 09 070	1	17 09 070	1	48
49									05 54 701	24	05 54 701	24	05 54 701	24	05 54 701	24	49
50									17 20 446	1	17 20 446	1	17 20 446	1	17 20 446	1	50
51*									04 12 550	1					04 12 550	1	51*
52									17 20 425	1					17 20 425	1	52

* Parts from repairkit


* Teil von Reparatursatz


* Pièce de kit de réparation


* Onderdeel van reparatieset

* Części pochodzą z zestawu naprawczego

- GB** SEE DETAIL DRAWING OF THE MAXIMUM PRESSURE VALVE
- DE** SIEHE DETAILEzeichnung DES ÜBERDRUCKSCHUTZES
- FR** VOIR DETAIL DESSIN DE LA SÉCURITÉ HAUTE PRESSION
- NL** ZIE DETAILTEKENING OVERDrukBEVEILIGING
- PL** PATRZ SZCZEGÓŁOWY RYSUNEK ZAWORU CIŚNIENIA MAKSYMALNEGO







GB REPAIR KIT HAND-HYDRAULIC


DE REPARATURSATZ BIEGEMASCHINE HAND-HYDRAULISCH

FR KIT DE RÉPARATION CINTREUSE MANUEL-HYDRAULIQUE

NL REPARATIESET HANDBUIGMACHINE


PL ZESTAW NAPRAWCZY GIĘTARKA RĘCZNO-HYDRAULICZNA

- GB** DETAIL OF MAXIMUM PRESSURE VALVE ELECTRO-HYDRAULIC PUMPS.
MAXIMUM PRESSURE 420 ATO.
- DE** DETAILZEICHNUNG DES ÜBERDRUCKSCHUTZES VON ELEKTRO-HYDRAULISCHEN PUMPEN.
BELASTETE FEDERN EINSTELLEN AUF 420 ATO.
- FR** DESSIN EN DETAIL DE LA SÉCURITÉ HAUTE PRESSION DE CINTREUSE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE.
MAX. PRESSION 420 ATO.
- NL** DETAILTEKENING OVERDRUKBEVEILIGING VAN ELECTRO-HYDRAULISCHE POMPEN.
BELAST VERENPAKKET OP 420 ATO AFSTELLEN.
- PL** DANE ZAWORU CIŚNIENIA MAKSYMALNEGO - POMPY ELEKTRYCZNO-HYDRAULICZNE.
MAKSYMALNE 420 ATO.





- GB** REPAIR KIT ELECTRO-HYDRAULIC
- DE** REPARATURSATZ BIEGEMASCHINE ELEKTRO-HYDRAULISCH
- FR** KIT DE RÉPARATION CINTREUSE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE
- NL** REPARATIESET MOTORBUIGMACHINES
- PL** ZESTAW NAPRAWCZY GIĘTARKA ELEKTRYCZNO-HYDRAULICZNA

Pos.no	Code no 1999021 Type/Typ 1323 Aantal/Quenty/ Nombre/Anzahl	Code no 1999022 Type/Typ 2313/2323 Aantal/Quenty/ Nombre/Anzahl	Code no 1999023 Type/Typ 3313 Aantal/Quenty/ Nombre/Anzahl	Code no 1999024 Type/Type 4313 Aantal/Quenty/ Nombre/Anzahl
9	1	1	1	1
10	2	2	2	2
17	1	1	1	0
25	1	1	1	2
26	2	2	2	4
28	3	3	3	4
32	4	4	4	6
36	1	1	1	1
38	1	1	1	1
39	1	1	1	2
40	1	1	1	1
41	1	1	1	1
42	1	1	1	1
51	0	0	0	1



Type Typ	Capacity Leistung Puissance Kapaciteit Wydajność	Pump Biegepumpe Cintreuse Buigpomp Pompa	Bending frame Biegegestell Etrier de cintrage Buigframe Rama do gięcia
1013	3/8 - 1 1/4"	Hand-hydraulic Hand-hydraulisch Manuel-hydraulique Hand-hydraulisch Ręczno-hydrauliczna	Basculant Hochklappbar Tip-up Opklapbaar Skrzydło zabudowane
1023	3/8 - 1 1/4"	Hand-hydraulic Hand-hydraulisch Manuel-hydraulique Hand-hydraulisch Ręczno-hydrauliczna	Open Offen Ouvert Open Skrzydło przesuwne
2013	3/8 - 2"	Hand-hydraulic Hand-hydraulisch Manuel-hydraulique Hand-hydraulisch Ręczno-hydrauliczna	Basculant Hochklappbar Tip-up Opklapbaar Skrzydło zabudowane
2023	3/8 - 2"	Hand-hydraulic Hand-hydraulisch Manuel-hydraulique Hand-hydraulisch Ręczno-hydrauliczna	Open Offen Ouvert Open Skrzydło przesuwne

Type Typ	Capacity Leistung Puissance Kapaciteit Wydajność	Pump Biegepumpe Cintreuse Buigpomp Pompa	Bending frame Biegegestell Etrier de cintrage Buigframe Rama do gięcia
3013	3/8 - 3"	Hand-hydraulic Hand-hydraulisch Manuel-hydraulique Hand-hydraulisch Ręczno-hydrauliczna	Basculant Hochklappbar Tip-up Opklapbaar Skrzydło zabudowane
4013	3/8 - 4"	Hand-hydraulic Hand-hydraulisch Manuel-hydraulique Hand-hydraulisch Ręczno-hydrauliczna	Basculant Hochklappbar Tip-up Opklapbaar Skrzydło zabudowane
1323	3/8 - 1 1/4"	Electro-hydraulic Electro-hydraulisch Électro-hydraulique Elektro-hydraulisch Elektryczno-hydrauliczna	Open Offen Ouvert Open Skrzydło przesuwne
2313	3/8 - 2"	Electro-hydraulic Electro-hydraulisch Électro-hydraulique Elektro-hydraulisch Elektryczno-hydrauliczna	Basculant Hochklappbar Tip-up Opklapbaar Skrzydło zabudowane
2323	3/8 - 2"	Electro-hydraulic Electro-hydraulisch Électro-hydraulique Elektro-hydraulisch Elektryczno-hydrauliczna	Open Offen Ouvert Open Skrzydło przesuwne
3313	3/8 - 3"	Electro-hydraulic Electro-hydraulisch Électro-hydraulique Elektro-hydraulisch Elektryczno-hydrauliczna	Basculant Hochklappbar Tip-up Opklapbaar Skrzydło zabudowane
4313	3/8 - 4"	Electro-hydraulic Electro-hydraulisch Électro-hydraulique Elektro-hydraulisch Elektryczno-hydrauliczna	Basculant Hochklappbar Tip-up Opklapbaar Skrzydło zabudowane



MARK BV

BENEDEN VERLAAT 87-89
VEENDAM (NEDERLAND)
POSTBUS 13, 9640 AA VEENDAM
TELEFOON +31(0)598 656600
FAX +31 (0)598 624584
info@mark.nl
www.mark.nl

MARK EIRE BV

COOLEA, MACROOM
CO. CORK
P12 W660 (IRELAND)
PHONE +353 (0)26 45334
FAX +353 (0)26 45383
sales@markeire.com
www.markeire.com

MARK BELGIUM b.v.b.a.

ENERGIELAAN 12
2950 KAPELLEN
(BELGIË/BELGIQUE)
TELEFOON +32 (0)3 6669254
FAX +32 (0)3 6666578
info@markbelgium.be
www.markbelgium.be

MARK DEUTSCHLAND GmbH

MAX-PLANCK-STRASSE 16
46446 EMMERICH AM RHEIN
(DEUTSCHLAND)
TELEFON +49 (0)2822 97728-0
TELEFAX +49 (0)2822 97728-10
info@mark.de
www.mark.de

MARK POLSKA Sp. z o.o.

UL. JASNOGÓRSKA 27
42-202 CZĘSTOCHOWA (POLSKA)
PHONE +48 34 3683443
FAX +48 34 3683553
info@markpolaska.pl
www.markpolaska.pl

MARK SRL ROMANIA

STR. BANEASA NO 8 (VIA STR. LIBERTATII)
540199 TÂRGU-MUREŞ, JUD MUREŞ
(ROMANIA)
TEL/FAX +40 (0)265-266.332
office@markromania.ro
www.markromania.ro

